



ROSENDAHL

COPENHAGEN

NÁVOD

Rosendahl ic01

Blahopřejeme Vám k zakoupení hodinek ROSENDAHL. Tyto náramkové digitální hodinky jsou vybaveny quartzovým strojkem **Rosendahl ic01**, který má tyto vlastnosti:

- časové funkce
- automatické datum
- volba 12/24 hodinového režimu zobrazování

Popis

Hodinky se ovládají korunkou (tlačítkem) po pravé straně pouzdra. Digitální displej z tekutých krystalů je rozdělen na dva řádky nad sebou. V základním zobrazení se v horním řádku zobrazují hodiny, ve spodním řádku minuty času. Po krátkém stisku korunky se v horním řádku zobrazují dny a ve spodním řádku měsíc data. Při problikávání jsou údaje editovatelné.

Nastavení času

Pro nastavení času prosím stiskněte a podržte korunku po dobu 5-ti vteřin. Stisk poté uvolněte, přičemž nyní údaj hodin v horním řádku problikává a ve spodním řádku se při nastaveném 12-hodinovém režimu indikuje, zda se jedná o hodinu dopolední (písmenem A) nebo odpolední (písmenem P), při nastaveném 24-hodinovém režimu se v té chvíli stále zobrazují minuty v klidovém stavu. Stisknutím/přidržením korunky ve chvíli problikávání údaje hodin dosáhnete změny jejich hodnoty a to přibýváním po jedné. Pokud nechcete údaj hodin měnit, či zda jste již nastavili jejich správnou hodnotu, tak korunku již dále netiskněte a vyčkejte 5 vteřin. Po 5-ti vteřinách začnou problikávat minuty ve spodním řádku a to stejně jak ve 12-hod. tak 24-hod. režimu. Během problikávání můžete měnit jejich hodnotu. Pokud nechcete údaj minut měnit, či zda jste již nastavili jejich správnou hodnotu, tak korunku již dále netiskněte a vyčkejte dalších 5 vteřin. Po jejich uplynutí se hodinky vrátí do svého základního uživatelského zobrazení času, tj. bez problikávání.

Nastavení data

Datum musíte nejdříve vyvolat krátkým stiskem korunky. Zobrazí se po dobu 5 vteřin. Chcete-li jej měnit, tak musíte v čase jeho zobrazení stisknout a podržet korunku minimálně 5 vteřin. Údaj měsíce ve spodním řádku tak začne problikávat. Do 5-ti vteřin můžete zahájit jeho změnu a to stisky/přidržením korunky až do nastavení správného měsíce. Pokud nechcete údaj měsíce měnit, či zda jste již nastavili jeho správnou hodnotu, tak korunku již dále netiskněte a vyčkejte 5 vteřin. Po jejich uplynutí začne nyní problikávat údaj dnů na horním řádku. Nyní tedy můžete zahájit změnu údaje dne v měsíci. Pokud nechcete údaj dne měnit, či zda jste již nastavili jeho správnou hodnotu, tak korunku již dále netiskněte a vyčkejte dalších 5 vteřin, po kterých se hodinky vrátí do svého základního zobrazení času.

Nastavení 12/24 hodinového zobrazování a roku

Pro volbu 12-ti (tzv. amerického) či 24-hodinového (tzv. evropského) režimu zobrazování času stiskněte a podržte korunku po dobu 10-ti vteřin. Stisk poté uvolněte, přičemž nyní vám problikává aktuální režim zobrazování. Do 5-ti vteřin můžete zahájit jeho změnu a to krátkým stiskem korunky. Pokud nechcete tento režim měnit, či zda jste jej již nastavili, tak korunku již dále netiskněte a vyčkejte 5 vteřin. Po jejich uplynutí začne nyní problikávat údaj roku. Do 5-ti vteřin můžete zahájit jeho změnu stisky/přidržením korunky. Kalendář je naprogramován do roku 2050, volba probíhá cyklicky a to přibýváním po jedné. Po 5-ti vteřinách vaši nečinnosti se hodinky vrátí do základního zobrazení času.

Přejeme Vám jen a jen příjemné a radostně prožitě hodiny s Vašimi hodinkami ROSENDAHL.

CZ servis ROSENDAHL • ROKA CENTRE, s.r.o.

K Botiči 6 • 101 00 Praha 10

Fon 777 100 709 • Fax 271 745 292

Mail rosendahl@roka.cz